

# Opstookprotocol

voor natte, conventionele  
vloerverwarming





# Opstookprotocol voor natte, conventionele vloerverwarming

Het opstookprotocol gebruik je bij de eerste keer in bedrijf zetten van de vloerverwarming. De zandcement-, beton- of anhydrietvloer kan zo wennen aan de vloerverwarming.

\* De **verantwoordelijkheid** voor het uitvoeren van de eerste 2 fasen van het opstookprotocol ligt bij de **aannemer**. Echter, als parketspecialist ben je eindverantwoordelijk.

Check daarom via je klant of de aannemer dit op de juiste manier heeft uitgevoerd! Laat dit schriftelijk, bijvoorbeeld per email, bevestigen. Bij twijfel altijd het gehele opstookprotocol volgen.

\*\* Droogtijd fase 1 afhankelijk van de dekvloer. Bij Anhydriet ca. 12 dagen. Bij een zandcement dekvloer zonder versneller ca 6 weken bij een dekvloer dikte van 5 cm. Elke centimeter meer is 1,5 week extra.

